



Abb. 1 Übersicht der Bedienelemente.

- ① **Dreh- und Druckknopf:**
 - Zum Ein- oder Ausschalten *drücken* ⇒ Seite 7.
 - Zum Ändern der Lautstärke *drehen* ⇒ Seite 7.
- ② **Gerätetasten:** Zum Aufruf eines Funktionsbereichs *drücken*.
 - **RADIO:** In den Radio-Betrieb schalten. Im Radio-Betrieb Frequenzbereich und Anzeige der Stationstasten wechseln ⇒ Seite 9.
 - **MEDIA:** In den Media-Betrieb schalten. Im Media-Betrieb eine andere Mediaquelle auswählen ⇒ Seite 16.
- ③ **SOUND:** Zum Aufruf der Klangeinstellungen *drücken* ⇒ Seite 27.
- ④ **CD-Schacht:** Zur Ein- und Ausgabe von CDs ⇒ Seite 16.
- ⑤ **Bildschirm:** Die Helligkeit kann eingestellt werden ⇒ Seite 27.
- ⑥ **EJECT:** Zur CD-Ausgabe *drücken* ⇒ Seite 16.
- ⑦ **TP:** Zum Ein- oder Ausschalten der Verkehrsfunktion (Traffic Program) *drücken* ⇒ Seite 14.
- ⑧ **Einstellknopf:** Die Funktion ist vom jeweiligen Betriebszustand abhängig (Dreh- und Druckknopf ⇒ Seite 7).
 - **Radio-Betrieb:** Zur manuellen Sendereinstellung *drehen* und zum Starten und Stoppen der Anspielautomatik (Scan) *drücken* ⇒ Seite 9.
 - **Media-Betrieb:** Zum manuellen Titelwechsel *drehen* und zum Starten und Stoppen der Anspielautomatik (Scan) *drücken* ⇒ Seite 16.
 - **Einstellungsmenüs:** Zum Ändern einer Einstellung *drehen* ⇒ Seite 27.
- ⑨ **MENU:** Zur Anzeige von Zusatzfunktionen zum aktuellen Funktionsbereich (Radio, Media etc.) *drücken*. Aus der Ansicht der Zusatzfunktionen kann die Funktionstaste **SET** zur Anzeige der System- und Funktionseinstellungen (SETUP) aufgerufen werden ⇒ Seite 27.
- ⑩ **◀ und ▶ Pfeiltasten:**
 - **Radio-Betrieb:** Zum Senderwechsel *kurz drücken* ⇒ Seite 9.
 - **Media-Betrieb:** Zum Titelwechsel *kurz drücken* oder für schnellen Rück- oder Vorlauf *gedrückt halten* ⇒ Seite 16.
- ⑪ **Funktionstasten:** Die aktuelle Funktion wird über der jeweiligen Taste im Bildschirm angezeigt und durch *Drücken* aufgerufen ⇒ Seite 7. ◀

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Dreh- und Druckknöpfe, Geräte- und Funktionstasten	7
Ein- oder ausschalten	8
Grundlautstärke ändern	8

Ergänzende Informationen:

- Sicherheitshinweise ▲ ⇒ Seite 3
- Geräteübersicht ⇒ Seite 6
- i** Für die Bedienung des Geräts reicht ein leichter Tastendruck aus.
- i** Eine Taste nie länger als 10 Minuten gedrückt halten. Das Gerät interpretiert dies sonst als Fehlfunktion (*verklebte Taste*).

i Aufgrund länderspezifischer Gesetzesanforderungen sind ab einer bestimmten Geschwindigkeit einige Funktionen nicht mehr auswählbar.

i Die Gummieinlage in dem Ablagefach unter dem Radio kann herausgenommen werden.

i Das Betreiben eines Mobiltelefons im Fahrzeug kann Geräusche in den Lautsprechern verursachen.

i Bei einigen Fahrzeugen mit Parkdistanzkontrolle wird bei eingelegetem Rückwärtsgang die Lautstärke der aktuellen Audioquelle automatisch abgesenkt. ◀

Dreh- und Druckknöpfe, Geräte- und Funktionstasten

Lesen und beachten Sie zuerst die Sicherheitshinweise ▲ auf Seite 3 und die einleitenden Informationen auf Seite 7.

Übersicht

- Dreh- und Druckknöpfe.
- Beschriftete **Gerätetasten** (Hardkeys).
- **Funktionstasten** (Softkeys).

Dreh- und Druckknöpfe

Der linke Dreh- und Druckknopf ⇒ Seite 6, Abb. 1 ① wird als Lautstärkeregelner ◯ oder Ein- und Ausschalter bezeichnet.

Der rechte Dreh- und Druckknopf ⇒ Seite 6, Abb. 1 ⑧ wird als Einstellknopf bezeichnet.

Gerätetasten und Funktionstasten

Die beschrifteten Tasten am Gerät werden als „Gerätetasten“ bezeichnet und durch ein Tastensymbol mit blauem Inhalt dargestellt, z. B. Gerätetaste **RADIO**.

Unterhalb des Bildschirms befinden sich sechs unbeschriftete Gerätetasten ⇒ Seite 6, Abb. 1 ⑪. Diese Gerätetasten werden als „Funktionstasten“ bezeichnet, da deren aktuelle Funktion sich dem aktuellen Betriebszustand entsprechend ändert.

Mit welcher Funktion eine Funktionstaste derzeit belegt ist, wird direkt über der jeweiligen Taste im Bildschirm angezeigt (z. B. ⇒ Seite 11, Abb. 6). ◀