

## Kontrollblatt/Checkliste Leitern und Tritte

Das folgende Kontrollblatt/Checkliste wurde in Anlehnung an die DGUV Information 208-016 erstellt. Es fasst eine Prüfung von Leitern und Tritten beispielhaft zusammen und kann für die Prüfung verwendet werden.

Bei mindestens einem Mangel in einem Prüfkriterium ist dieses als mangelhaft anzusehen und die Leiter/der Tritt ist der Benutzung zu entziehen. Eine weitere Benutzung darf erst nach sachgemäßer Reparatur erfolgen. Ist dies nicht möglich, ist eine Neuanschaffung erforderlich.

<b>Inventar-Nr. der Leiter/des Tritts, Typ, Größe, Werkstoff:</b>		
<b>Name des Prüfenden:</b>		
Prüfkriterien	Bewertung	
	In Ordnung	Mangelhaft
1. Holme/Sprossen/Stufen/Plattform		
• Verformung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Beschädigung (z. B. Risse, Löcher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Scharfe Kanten, Splitter, Grat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Schutzbehandlung (bei Holz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Verbindung zum Holm (z. B. Bördelung, Schraub-/Nietverbindung, Schweißnaht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Abnutzung (z. B. Holme, Trittflächen, Plattformauflage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Spreizsicherungen		
• Vollständigkeit/Befestigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Funktionsfähigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Beschädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlagteile		
• Beschädigung/Korrosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ·· Vollständigkeit/Befestigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ·· Funktionsfähigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ·· Abnutzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ·· Schmierung (mechanische Teile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Leiter-/Trittfüße/Rollen		
• Vollständigkeit/Befestigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Abnutzung/Beschädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Funktionsfähigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prüfkriterien	Bewertung	
	In Ordnung	Mangelhaft
5. Zubehör (z. B. Holmverlängerung, Fußverbreiterung, Wandabstützung)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständigkeit/Befestigung/keine Beschädigung</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Kennzeichnung		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsanleitung (z. B. Piktogramm)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kontrollergebnis		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiter/Tritt i. O. und verwendungsfähig <input type="checkbox"/></li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparatur notwendig <input type="checkbox"/></li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiter/Tritt sofort aussondern <input type="checkbox"/></li> </ul>		
<b>Bemerkungen:</b> <b>Nächste Prüfung (Monat/Jahr):</b> <b>Leiter / Tritt überprüft am / durch (Prüfdatum / Name):</b>		